

Austausch

Eine Entleerung der Anlage ist nicht erforderlich.
Der Absperrautomat verhindert einen Wasseraustritt.
Der **tubra®-aero-fix** Präzisionsentlüfter wird von Hand heraus- und wieder eingeschraubt.

Einbauanleitung

Eindichten des Absperrautomaten.
Entfernen der Transportsicherung aus dem **tubra®-aero-fix** Präzisionsentlüfter.
Einschrauben des **tubra®-aero-fix** Präzisionsentlüfter und festziehen von Hand.
Seitlich rote Kappe eine halbe Umdrehung lösen.

Achtung

Einbaulage nur senkrecht.
Vor Inbetriebnahme Rohrnetz durchspülen.
Gewährleistung nur bei unbeschädigten Siegelmarken.