

Den Anschlag mit beiliegendem Schraubenmaterial am Speedtacker befestigen.

Durch Lösen des Drehknopfes kann der Anschlag für Befestigungen an der seitlichen/oberen Kante ausgefahren (Abb. A) oder für sonstige Beplankung eingefahren werden (Abb. B).

