


171 1814 3 Waschtisch-Wand-Einhebelmischer

Waschtisch-EHM-Batterie mit 190mm Ausladung, chrom (Unterputzkörper 010 1800 3 separat bestellen)


PRODUKTBILD



171 1814 3 Waschtisch-Wand-Einhebelmischer

Waschtisch-EHM-Batterie mit 190mm Ausladung, chrom (Unterputzkörper 010 1800 3 separat bestellen)


TECHNISCHE ZEICHNUNG



171 1814 3 Waschtisch-Wand-Einhebelmischer

Waschtisch-EHM-Batterie mit 190mm Ausladung, chrom (Unterputzkörper 010 1800 3 separat bestellen)

EXPLOSIONSZEICHNUNG



PartNo	DE	EN	171 1814 3
1 171 9911	Armaturgriff ø42mm, Chrom	handle ø42mm, chrome	
2 099 1105	Madenschraube M5	grub screw M5	
3 099 9818	Rosette Ø65 mm mit Dichtung, Chrom	rosette Ø65 mm with O-Ring, chrome	
4	Auslaufstutzen für Auslauf	plug for wall spout	
5 101 9869	Rosette ø65mm für Auslauf, Chrom	rosette ø65mm for spout, chrome	
6 171 9718	Wandauslauf, Ausladung 190mm, Chrom	wall spout, projection 190mm, chrome	
7 099 9146	Luftsprudler ø24mm	aerator ø24mm	
			08.01.2024
			STEINBERG
			