


Einbauhinweis


Roth FlatConnect Zirkulationsmodul
1135009264



Basismodul F-C




Basismodul F



Die Pumpe muss fachgerecht an die Elektroanschlussbox angeschlossen werden.

Das Zirkulationssmodul kann in das vorhandene Basismodul eingesetzt werden. Die Dichtverschlüsse der Verbindungsstellen können entfernt werden und das Zirkulationsmodul kann angeschlossen werden. Abschließend wird die Rohrhalterung an der Befestigungsleiste montiert.



Die Montageschritte sind Empfehlungen und den Ausstattungsvarianten entsprechend variabel.